NÁVOD K POUŽITÍ



Bezpečnostní nůž pro praváky i leváky

VLASTNOSTI ČEPELE:

- **bezpečnostní mechanismus** zasunutí čepele
- **dvojnásobně** použitelná čepel (otáčí se)
- **jednoduchá výměna** čepele bez pomocného nářadí

NÁVOD K POUŽITÍ:

Vhodné pro řezání těchto materiálů:

- papírové kartony
- guma
- plastové pásky
- samosmršťovací fólie
- plastové pytle a sáčky
- samolepicí pásky

Výhody:

- opěrka palce
- gumová rukojeť pro pohodlnější držení

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761

Použití:
Uchopte nůž do pravé nebo levé ruky. Posuvníkem směrem dopředu vysuňte čepel. Nepokládejte ruku do míst, kde budete řezat. Zabodněte čepel do řezaného materiálu a začněte řezat. Po dokončení řezání se čepel automaticky zasune zpět do nože.

Výměna čepele:
Provádějte pomalu, aby použitá čepel nevypadla a nezpůsobila zranění. Chyťte rukojeť nože, zatáhněte za zadní část nože a vysuňte. Vložte novou čepel a zasuňte zpět. Čepel může být nastavena pro pravou či levou rukou ruku. Použitou čepel vyhoďte do boxu na použité čepele.

HAPPY END CZ, a.s.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
+420 800 156 944
happyend@happyend.cz
www.happyend.cz
IČO: 25649761
DIČ: CZ25649761